

# I/Fトレーニングユニット(B6084) ユーザーズマニュアル改訂・訂正リスト

I/Fトレーニングユニットのマニュアルに次の改訂・訂正箇所があります。

## パーツリスト(共通)

部品番号	変更前		変更後
R19	1Ω, 1W	→	0Ω (ショート)
C4	47μF, 16V	→	220μF, 10V
C28	47μF, 16V	→	220μF, 10V

## Sタイプファイルについて(共通)

「基礎編」の第1章から第3章まではハイパーH8でRAMにダウンロードして実行していますが、「基礎編」の第4章と、「マイコンサーバスシステム」、「音声電話システム」、「周波数特性簡易計測システム」、「ボイスレコーダ」はハイパーH8と一緒にフラッシュメモリに書き込み7400h番地から実行するようになっています。

しかし、ハイパーH8の機能拡張にともない7400h番地以降も使用できなくなったため、ハイパーH8との共存は難しくなりました。それで、ハイパーH8と一緒に書き込み「G7400」で実行させるのではなく、フラッシュメモリに単独で書き込みリセット後すぐに起動するように変更します。

具体的には、マニュアルに記載されている「@... mot」というファイルではなく、同じフォルダにある「... mot」というファイル(ファイル名から@を除いた名称)をFDTでH8/3687のフラッシュメモリにダウンロードします。あとは電源をオンすれば自動的にプログラムが実行されます。

株式会社 東洋リンクス

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-2 朝日ビル

TEL 03-3234-0549 / FAX 03-3234-0549

[toyolinx@va.u-netsurf.jp](mailto:toyolinx@va.u-netsurf.jp)

<http://www2.u-netsurf.ne.jp/~toyolinx>

この文書の内容は将来予告なしに追加・変更することがあります。