

お客様各位



〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-2-2 朝日ビル
TEL(03)3234-0559, FAX(03)3234-0549
URL:http://www2.u-netsurf.ne.jp/~toyolinx
E-mail:toyolinx@va.u-netsurf.jp

ターミナルソフトについて

これまで弊社のハイパーモニタを使用する際、ターミナルソフトとして Windows 付属の「ハイパーターミナル」を利用するようになってきました。しかし、Windows Vista 以降、「ハイパーターミナル」が削除されています。それで、市販の、あるいはネット上でシェアウェア・フリーウェアとして頒布されているターミナルソフトをご利用いただくことになります。弊社では「TeraTerm」で動作確認をしました。



プログラム名

「Tera Term」

ダウンロード先(2010年4月23日現在)

<http://ttssh2.sourceforge.jp>

インストール

ダウンロードしたファイル(teraterm-4.65.exe/2010年4月23日現在)を実行してください。あとは画面の指示にしたがってインストールします。なお、「Tera Term」のインストール終了後、続けていくつかのプログラムをインストールするダイアログが表示されますが、キャンセルしてもハイパーモニタを使う限り問題ありません。必要に応じてインストールするか選択してください。

設定方法

- ① 「TeraTerm」を起動すると「新しい接続」ダイアログが開きます。「シリアル」を選んでください。ポートは TK-3687 が接続されているポート番号を指定します。
- ② シリアルポートの設定を行いません。メニューから[設定]→[シリアルポート]を選択します。「シリアルポート設定」ダイアログで次のように設定してください。
ボーレート:38400, データ:8bit, パリティ:none, ストップ:1bit, フロー制御:none
- ③ 端末の設定を行いません。メニューから[設定]→[端末]を選択します。「端末の設定」ダイアログの中の、「改行コード」の「受信」のプルダウンメニューから「CR+LF」を選択します。

ファイルのダウンロード

ハイパーモニタで「L」→「Enter」を入力、受信待ちにします(LG コマンドも、もちろん OK)。その後、メニューから [ファイル]→[ファイル送信]を選択します。「ファイル送信」ダイアログが開きますので、送信したい MOT ファイルを選択し、「開く」をクリックします。



その他のターミナルソフトでも使用できるものがあると思います。上記の設定を参考に、使い慣れたターミナルソフトをご利用ください。

以上